

CÓMO INSTALAR EN PARRILLA O EN EL ASIENTO DEL PASAJERO

CUENTA CON 4 HEBILLAS

2 EN LA PARTE FRONTAL Y 2 EN LA PARTE TRASERA



CUENTA CON 4 CORREAS

QUÉ CORRESPONDEN A CADA HEBILLA



TENER EN CUENTA QUÉ LA INSTALACIÓN DE LOS DRYBAGS DEPENDE DE LOS ANCLAJES DE LA MOTO Y/O PARRILLA.

PASO 1

ACOMODAR EL DRY BAG EN TU LA PARRILLA DE TU MOTO O EN EL ASIENTO DE LA MEJOR MANERA, TENER EN CUENTA QUE EL DRY BAG NO SOBRESALGA MUCHO DE TU MOTO Y VISUALIZAR ANCLAJES DONDE IRAN LAS CORREAS DEL DRY BAG

EJEMPLO



UBICACIÓN DONDE VA CADA UNA DE LAS CORREAS DEL DRY BAG

PASO 2

AMARRA LAS CORREAS EN CADA PUNTO, TENIENDO EN CUENTA QUÉ DEBES ORGANIZAR EL LARGO DE CADA UNA DE ELLAS, PARA QUE AL AJUSTAR EL DRYBAG ESTE QUEDE BIEN AMARRADO.



PASO 3

YA TENIENDO LAS 4 CORREAS AMARRADAS EN TU MOTO EN LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS, ACOMODA TU DRY BAG VETROX Y ÁNCLALO A LOS 4 PUNTOS O HEBILLAS DEL DRY BAG.

PASO 4

TENSIONÁ CADA CORREA Y ASEGÚRATE DE QUE TU DRY BAG ESTE BIEN AMARRADO POR ESTAS 4 CORREAS.

